

Gebruiksaanwijzing



Proteus PEC-1800

Gemaakt door:

HELISPORTS
INTERNATIONAL

Knopfuncties

MODE

U kunt vooraf een tijd, afstand of aantal calorieën instellen. Met behulp van de MODE knop kunt u het gegeven selecteren dat u wenst in te stellen.

SET

Met behulp van de SET knop kunt u vooraf een tijd, afstand, of aantal calorieën instellen. Met een druk op de SET knop wordt de waarde verhoogd. Wanneer u een waarde wilt wijzigen, dient u op de RESET knop drukken om het gegeven te wissen en op de SET knop te drukken totdat de gewenste waarde wordt weergegeven.

RESET

Tijdens het instellen van de tijd, afstand of calorieën kunt u éénmaal op de RESET knop drukken om de waarde op nieuw in te kunnen stellen.

WEERSTANDSKNOP

U kunt de weerstand verhogen en verlagen door aan de weerstandsknop te draaien.

Het plaatsen van de batterijen

De computer van de PEC-1800 werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het compartiment achter de computer en sluit deze weer af. De computer zal worden geactiveerd wanneer u op een knop drukt en automatisch uitgeschakeld worden wanneer de hometrainer niet in gebruik is.

Een trainingstijd, afstand of aantal calorieën instellen

U kunt vooraf een trainingstijd, afstand of aantal calorieën instellen. Zodra u begint met trainen, zal de vooraf ingestelde trainingstijd, afstand of aantal calorieën aflopen vanaf de ingestelde waarde naar de 0 en zullen andere gegevens automatisch worden bijgehouden.

1. Selecteer TIME met behulp van de MODE knop: wanneer u op de MODE knop drukt, zal 'set' knipperen naast TIME. U kunt nu de SET knop gebruiken om een trainingstijd in te stellen. Zodra de gewenste trainingstijd wordt weergegeven, kunt u op de MODE knop drukken om deze op te slaan.
2. U kunt nu beginnen met trainen; zodra u begint met trappen, zal de vooraf ingestelde tijd beginnen af te lopen naar de 0:00 en zullen de overige gegevens automatisch worden bijgehouden.
3. Indien u een afstand (DIS) of aantal calorieën (CAL) wilt instellen, kunt u op de MODE knop drukken totdat 'set' knippert naast DIS of CAL. Wanneer 'set' knippert naast DIS kunt u met behulp van de SET knop een afstand instellen; wanneer 'set' knippert naast CAL scherm kunt u een aantal calorieën instellen m.b.v. de SET knop. Zodra de gewenste waarde wordt weergegeven kunt u beginnen met trainen. Alle overige gegevens zullen automatisch worden bijgehouden.

De waarde van de trainingstijd, afstand of calorieën wissen

Om de waarde van TIME, DIS of CAL te wissen, kunt u deze selecteren met behulp van de MODE knop totdat 'set' knippert naast TIME, DIS of CAL en vervolgens op de RESET knop drukken. U dient hierbij wel stil te staan met de pedalen.

U kunt vervolgens de SET knop gebruiken om de waarde van de TIME, DIS of CAL opnieuw in te stellen.

Het aanpassen van de weerstand tijdens het trainen

U kunt tijdens het trainen de weerstand verhogen/verlagen door de weerstandsknop naar links of rechts te draaien.

Het aflezen van het computerscherm

Het grote en duidelijk leesbare LCD scherm van de Proteus PEC-1800 hometrainer geeft u tijdens het trainen een overzicht van alle belangrijke trainingsgegevens. Het LCD scherm is onderverdeeld in een aantal kleinere schermen, waarbij elk scherm aparte informatie weergeeft.

SPEED

Tijdens het trainen wordt in het groot de fietssnelheid in aantal KM per uur weergegeven.

TIME

Dit scherm geeft de trainingstijd weer. Wanneer u vooraf een trainingstijd heeft ingesteld, zal de trainingstijd worden afgeteld naar 00:00. Indien u geen trainingstijd heeft ingesteld, zal de tijd automatisch gaan lopen vanaf de 00:00.

DIS

Dit scherm geeft de afgelegde afstand weer in aantal KM. Wanneer u vooraf een afstand heeft ingesteld, zal de afstand worden afgeteld naar 0. Indien u vooraf geen afstand heeft ingesteld, zal de afstand automatisch worden bijgehouden en weergegeven.

CAL

Tijdens het trainen zal op dit scherm het aantal verbrande calorieën worden weergegeven. Wanneer u vooraf een hoeveelheid calorieën heeft ingesteld om te verbranden, zal de computer vanaf deze hoeveelheid calorieën gaan aftellen naar de 0. Indien u vooraf geen aantal calorieën heeft ingesteld, zal het aantal verbrande calorieën automatisch worden bijgehouden en weergegeven.

PULSE

Tijdens het trainen geeft dit scherm uw hartslag weer wanneer u beide hartslagsensoren vasthoudt.