

Proteus PEC 2035 computer handleiding

FUNCTIE KNOPPEN:

- MODE:** Selecteert iedere functie; time (tijd), speed (snelheid), distance (afstand) en calorie (calorieën) op het display.
- RESET:** U kunt deze knop gebruiken om de waarden van iedere functie (time, distance en calorie) te herstellen naar nul. Wanneer u de knop 4 seconden lang ingedrukt houdt, zullen alle waarden naar nul worden hersteld. (Wanneer u de batterijen verwisselt kan het ook zijn dat alle waarden naar nul worden hersteld).
- SET UP:** Verhoogt de waarde van time, distance en calorie tijdens het instellen.
- SET DOWN:** Verlaagt de waarde van time, distance en calorie tijdens het instellen.

FUNCTIES:

- SCAN:** Wisselt automatisch af tussen de functies time, speed, distance en calorie gedurende 6 seconden.
- TIME:** Geeft de trainingstijd weer van 00:00 tot 99:59. U kunt van tevoren een bepaalde trainingstijd instellen; elke druk op de UP toets verhoogt de tijd met 1 minuut; met DOWN verlaagt u deze met 1 minuut.
- SPEED:** Geeft de huidige snelheid weer; maximum snelheid is 99.9km/u of 99.9mijl/u.
- AFSTAND:** Geeft de afgelegde afstand weer, van 00.00 tot 99.99 km of mijlen. U kunt de afstand van tevoren instellen; elke druk op de UP/DOWN knop verandert de afstand met 0.1km of 0.1 mijl.
- CALORIE:** Geeft het aantal verbande calorieën weer tijdens de training; van 0 tot max. 9999 cal. (deze gegevens zijn een schatting en kunnen gebruikt worden voor vergelijking tussen trainingen, en zijn niet bedoeld voor medische doeleinden).

NB:

1. Wanneer er langer dan 4 minuten geen signaal wordt ontvangen, schakelt het display automatisch uit.
2. De monitor gaat aan wanneer u op een knop drukt of begint met trappen.
3. De vooraf ingestelde waarden van de tijd, afstand en calorieën tellen af naar 0; de monitor zal een piepsignaal afgeven gedurende 10 seconden; deze kunt u laten stoppen door op een knop te drukken. De computer zal vanaf 0 naar boven gaan tellen wanneer u doorgaat met fietsen.
4. Wanneer het display slecht te lezen is, kunt u de batterijen verwijderen en deze opnieuw plaatsen.
5. Batterij spec: 1.5V um-3 of AA (2 stuks).