



Spirit XBR-95 Recumbent Bike

Gebruikershandleiding

Versie 1.0

Plug de adapter in de voorzijde van de crosstrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Programma's

1. Manual

Bij het manual programma staan er nog geen trainings level ingesteld. Tijdens de training kunt u deze naar eigen wens aanpassen door gebruik te maken van de up/down toetsen.

2. Hill

Bij het Hill programma simuleert het op en af gaan van heuvels. De weerstand past zich daarom steeds aan van zwaar naar licht.

3. Fatburn

Het Fatburn programma is ontworpen (zoals de naam al zegt), om vet te verbranden. De beste manier om vet te verbranden is op een lager-krachtinspanning. Ideale hulp hierbij is uw hartslag. Kijk bij de uitleg van het H.R.C. programma voor meer informatie.

4. Cardio

Dit is een training om het hart en de longen te verbeteren. U versterkt de hartspeer en vergroot de longcapaciteit. Dit bereikt u door een hogere krachtsinspanning en variaties in de training.

5. Strength

Dit programma is ontworpen om de spieren in je onderlichaam te trainen. De weerstand wordt langzaam opgebouwd en blijft uiteindelijk op een hoog niveau. Hiervoor dient u uw been en bilspieren flink aan te spannen waardoor u deze flink traint.

6. Interval

Bij het interval programma wordt hoge weerstand afgewisseld met lage weerstand, waardoor ook de intensiteit sterk wordt afgewisseld. Dit zorgt ervoor dat uw lichaam efficiënter met uw zuurstof leert omgaan.

7. Calories

Bij dit programma geeft u aan hoeveel calorieën u wilt gaan verbruiken. Hieronder de stappen die u moet nemen om dit programma goed in te stellen.

Stap 1

Druk op Calories en daarna enter om naar het programma te gaan en te beginnen.

Stap 2

U kunt nu met de level up/down u leeftijd aangeven, heeft u de leeftijd bereikt druk dan op ENTER

Stap 3

U kunt nu met de level up/down u gewicht aangeven, heeft u de gewicht bereikt druk dan op ENTER. Deze waarde is van belang bij de berekening van uw calorieverbruik.

Stap 4

Bij deze stap geeft u aan hoeveel calorieën u wilt gaan verbruiken, door middel van de LEVEL up/down kunt u de waarden verhogen/verlagen. Druk op ENTER als u door wilt gaan.

Stap 5

voer nu het aantal rotaties per minuut in, door middel van de LEVEL up/down kunt u de waarden verhogen/verlagen. Druk op ENTER als u door wilt gaan.

Stap 6

Voer het MAX level in, max level betekend de maximale weerstand waar u op wilt trainen. door middel van de LEVEL up/down kunt u de waarden verhogen/verlagen. Druk op ENTER als u door wilt gaan.

Stap 7

Stel nu de tijd in en druk op ENTER en u kunt beginnen met trainen

8. Fusion programma

Bij dit programma zult u niet alleen maar een cardio training ondergaan, ook zult u een kracht training volgen

Stap 1

Druk op **Fusion** om het fitness programma te starten.

Stap 2

Druk vervolgens op ENTER om u leeftijd in stellen. Druk op ENTER om daarna u gewicht in te stellen.

Stap 3

Nu kunt u de MAX snelheid invoeren, druk ENTER om verder te gaan.

Stap 4

U kunt nu de MAX Hellingshoek invoeren, druk ENTER om verder te gaan.

Stap 5

Stel het alleen interval trainingen in 10x , 20x of 30x. Druk ENTER om verder te gaan.

Stap 6

Stel de tijd in hoelang u de interval training wilt laten duren. Druk ENTER om verder te gaan

Stap 7

Stel de herstel tijd in. Druk ENTER om verder te gaan

Stap 8

Druk START om te beginnen

9. User 1/User 2

De user programma's (gebruiker programma's) stellen u in staat om zelf een programma te ontwerpen. Zowel programma User 1 als User 2 werkt hetzelfde.

Naast dat u uw programma kunt samenstellen, kunt u ook uw naam invoeren, zodat User 1 of 2 op uw naam staat.

User programma starten:

Stap 1

Druk of User 1 of User 2 om te beginnen.

Stap 2

U ziet vervolgens " Name -----" als er door u nog geen naam is opgeslagen. U kunt uw naam t/m 7 karakters invoeren door de up/down toetsen te gebruiken. Om te bevestigen druk op enter. Wanneer u dit programma al eerder heeft gedaan, kunt u kiezen om het opgeslagen programma te starten, of om het opgeslagen programma te wissen (delete) en een nieuw programma te maken.

Stap 3

U wordt nu gevraagd uw leeftijd in te voeren. Gebruik hiervoor de up/down toetsen en bevestig met enter.

Stap 4

Vervolgens dient u uw gewicht in te voeren. Gebruik hiervoor wederom de up/down toetsen en bevestig met enter.

Stap 5

Vervolgens komt de tijd. Stel de gewenste trainingstijd in met de up/down toetsen en druk op enter.

Stap 6

U wordt nu gevraagd het max level in te stellen. Dit betekent de maximale weerstand. Deze is in te stellen tot level 20. Gebruik hiervoor de up/down toetsen en bevestig met enter.

Stap 7

U ziet nu dat de eerste kolom op uw scherm knippert en u wordt gevraagd het trainingslevel in te stellen voor de eerste kolom. Als u deze niet aan wilt passen, druk dan op enter om naar de volgende kolom te gaan.

Stap 8

U zult nu zien dat de tweede kolom knippert. U kunt nu deze kolom in trainings level aanpassen. Verhoogt u de weerstand (trainings level) dan ziet u de kolom hoger worden. Verlaagt u de weerstand, dan wordt de kolom lager. U kunt nu elke kolom op deze wijze instellen. In totaal zijn er 20 kolommen om in te stellen. Bevestig met enter.

Stap 9

Nadat u alle kolommen heeft ingevoerd en op enter gedrukt hebt, slaat de computer uw ingestelde programma en gegevens op. U kunt nu het programma starten door op start te drukken.

Stap 10

Als u tijdens het programma de weerstand aan wilt passen kunt u dat doen, door de up/down toetsen te gebruiken. Dit werk alleen voor de knipperende kolom. Wanneer de training vordert en u naar de volgende kolom gaat wordt de vooraf ingestelde weerstand weer van kracht.

Stap 11

Tijdens het programma kunt u uw ingestelde gegevens bekijken door op de enter knop te drukken.

10. Hr 1/Hr 2

Om ideaal te trainen en de training persoonlijk op u af te stellen kunt u de hartslagprogramma's gebruiken. Aan de hand van uw hartslag valt namelijk het beste af te lezen hoe intensief u traint en u kunt ideaal op uw doelstelling trainen.

Wanneer u gebruikt maakt van het hartslagprogramma dient u altijd uit te gaan van uw maximale hartslag. Op basis van uw maximale hartslag wordt namelijk de weerstand/snelheid bepaald waarop u ideaal voor uw doel traint. U berekent uw maximale hartslag als volgt:

Bijvoorbeeld voor iemand van 40 jaar oud.

220 - uw leeftijd. $220 - 40 = 180$

HR1 180×0.6 (60%) = 108

HR2 180×0.8 (80%) = 144

Wanneer u kiest voor een van de hartslagprogramma's wordt uw maximale hartslag automatisch berekend na het invullen van uw leeftijd. Beide programma's werken hetzelfde. Het enige verschil is dat Hr 1 is ingesteld op 60% van uw maximale hartslag en HR2 op 80%.

Hr 1 (60%) gebruikt u om vet te verbranden

Hr 2 (80%) gebruikt u om uw conditie te verbeteren.

De hartslagprogramma's staan dus standaard ingesteld op 60, of 80% van uw maximale hartslag. U kunt de target hartslag ook nog handmatig aanpassen als u dat wilt.

De computer helpt u bij het aanhouden van de juiste hartslag. Op het moment dat uw hartslag te veel zakt, zorgt de computer ervoor dat de weerstand verhoogt wordt. Zit u boven target, dan zorgt de computer ervoor dat uw hartslag verlaagt wordt.

Het instellen van een hartslagprogramma werkt hetzelfde als het instellen van een voorgeprogrammeerd programma, zoals verderop in deze handleiding staat beschreven.

Echter bij de laatste stap, alvorens u om start drukt wordt u het volgende gevraagd in te voeren: THR (Target Heart Rate) oftewel uw doelhartslag.

Als u deze aan wilt passen kunt u dat doen door de up/down toetsen te gebruiken. Nadat u uw target heeft ingesteld, druk dan op enter en vervolgens op start om het programma te starten.

Hartslagprogramma starten

Stap 1

Druk op HR1, of HR2 om te beginnen. Vervolgens op de enterknop om het programma in te gaan.

Stap 2

Voer uw leeftijd in met gebruik van de up/down toetsen. Bevestig met enter.

Stap 3

Voer nu uw gewicht in met gebruik van de up/down toetsen en bevestig weer met enter.

stap 4

Vervolgens kunt u op dezelfde manier de tijd instellen. Stel de gewenste trainingstijd in en bevestig met enter.

Stap 5

Als laatste stap dient u uw hartslag target in te voeren (voor meer informatie zie hierboven) pas de target hartslag eventueel aan met de up/down toetsen en druk op enter om te bevestigen. Druk vervolgens op start om de training te beginnen.

Gebruik hartslagband/sensoren

Om uw hartslag te meten tijdens de training kunt u de handvatten vasthouden, of de borstband gebruiken.

Sensoren

Op de handvatten ziet u aan weerszijde metalen plaatjes die dienen als sensoren voor de hartslag. Wanneer u de sensoren vasthoudt zal de hartslag worden weergegeven. Echter zal de weergave niet zo precies zijn, als wanneer u een de hartslagband gebruikt. Bij de hartslagprogramma HR dient u altijd de hartslagband te gebruiken.

Borstband

Zorg ervoor dat de borstband de juiste maat heeft. De borstband dient niet te strak te zitten, omdat dat onprettig kan zijn tijdens de training en omdat het kan gaan knellen. Ook dient de borstband niet te los te zitten, omdat deze dan af kan zakken en omdat de hartslag dan minder goed opgepakt kan worden. Zorg ervoor dat u de binnenkant van de band bevochtigt voor u begint met trainen. Dit dient te gebeuren, zodat er geleiding is van uw hart naar uw borstband. Zonder het bevochtigen van de borstband bestaat de kans dat de hartslag niet, of foutief weergegeven wordt.

Werking toetsen op computerpaneel

Enter

De enter toets gebruikt u om instellingen te bevestigen. Naast dat u met de enter toets een instelling bevestigt, gaat u door op de enter toets te drukken automatisch naar de volgende instelling.

Up/Down

Met de up/down toetsen kunt u de trainingswaarden instellen. Ook kunt u met deze toetsen tijdens het programma de weerstand aanpassen.

Start

De start toets gebruikt u wanneer u de training wilt starten. Dit kan nadat u alle instellingen heeft doorlopen. Of direct na het kiezen van een programma wanneer u niets wenst in te stellen.

Stop

De stop heeft meerdere functies. Wanneer u tijdens een programma op de stop toets drukt pauzeert het programma voor 5 minuten. Als u uw training wilt vervolgen druk u op de start toets. Wanneer u nogmaals op de stop toets drukt in de pauze stand, stopt het programma en keert u terug naar het hoofdmenu. Wanneer u de stop toets 3 seconden vasthoudt volgt er een complete reset.

Fan

U kunt tijdens de training de ventilator aanzetten voor de nodige verkoeling. Door de knop aan de rechter zijkant van het computerpaneel om te zetten gaat de ventilator aan.

Toetsen op handvatten

Op de handvatten voor de hartslag vindt u aan beide zijden een toets zitten. Dit is een up en en down toets. Deze kunt u gebruiken om iets in te stellen, of om de weerstand te verhogen of verlagen tijdens een programma.

Display

Op het computerpaneel ziet u 1 groot LCD scherm. Het scherm wordt blauw verlicht op het moment dat u op een toets drukt, of begint met trainen. In de bovenzijde van het LCD scherm vind u van links naar rechts de weergave van: RPM, calories, time, distance, pulse(Aantal omwentelingen per minuut, calorieverbruik, tijd, afstand, hartslag) Onderin het scherm vindt u de digitale tekst waarin o.a. aangegeven wordt wat u in dient te voeren tijdens de instellingen.

Weergave training

In het midden van uw scherm ziet u het programma en het verloop van het programma tijdens de training. Aan de knipperende kolom kunt u zien waar/hoeveel u in uw training bent. Voorgeprogrammeerd programma starten. Wanneer u op een programmatoets drukt om een programma te beginnen, wordt op het computerpaneel weergegeven wat u in dient te voeren

Programma starten

Voorgeprogrammeerd programma

Stap 1

Wanneer u een programma wilt starten drukt u simpelweg op een van de programmatoetsen op het computerpaneel. Wilt u het programma direct starten, druk dan na het selecteren van een programma op de op de start toets. De tijd begint te lopen en u kunt uw training beginnen. Wilt u het programma verder instellen, druk dan op de enter toets.

Stap 2

Als u op de enter toets heeft gedrukt, wordt gevraagd om uw leeftijd in te voeren. Gebruik hiervoor de up/down toetsen. Druk op enter om uw keuze te bevestigen.

Stap 3

Vervolgens wordt gevraagd om uw gewicht in te stellen. Gebruik hiervoor wederom de up/down toetsen. Bevestig met enter.

Stap 4

U kunt nu de tijd gaan instellen. De tijd is in te stellen van 10 t/m 99 minuten. Gebruik hiervoor weer de up/down toetsen bevestig met enter.

Stap 5

Vervolgens kunt u het maximale training level (maximale weerstand) instellen. Maximaal = 20. Stel het level in en druk op enter.

Stap 6

U heeft nu al de instellingen doorlopen en kunt de training starten door op de start toets te drukken. De tijd zal nu aftellen. Wilt u tijdens de training de weerstand aanpassen dan kunt u hiervoor de up/down toetsen gebruiken.