
PEC-4650 MAGNETISCHE FIETS

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK: LEES RUSTIG DE INSTRUCTIES DOOR VOORDAT U BEGINT MET DE FIETS IN MEKAAR TE ZETTEN. SLUIT DE FIETS **NIET** AAN VOORDAT DEZE VOLLEDIG INMEKAAR IS GEZET.

STAP1: BEVESTIG DE VOOR-STABILISATOR (2) TEGEN DE FRAME (1) MET BOUTEN (27) & TUSSENPLAATJES (29) & MOEREN (33), OM TE VOORKOMEN DAT DE KOP VAN DE BOUTEN DE VLOER BESCHADIGEN MOETEN DE GATEN VAN DE STABILISATOR (2) NAAR BENEDEN WIJZEN. BEVESTIG DE ACHTER-STABILISATOR AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE FRAME (1) MET BOUTEN (28) EN TUSSENPLAATJES (29)

STAP2:

BELANGRIJK: LEES ALLE STAPPEN GOED DOOR VOORDAT U DE PEDALEN BEVESTIGT

- A. A.** BEVESTIG DE PEDALEN (18/19) AAN DE PEDAALASSEN, (DEZE ZIJN 'L' EN 'R' GEMERKT, EEN INDICATIE VAN LINKS EN RECHTS VAN DE FIETS. ZORG ERVOOR DAT U DEZE NIET DOORELKAAR HAALT.)
- B. B.** LINKER PEDAAL MOET TEGEN DE KLOK IN WORDEN VASTGEDRAAID, DE RECHTER PEDAAL MOET MET DE KLOK MEE WORDEN VASTGEDRAAID.

STAP3: BEVESTIG DE ZADEL (20) TEGEN DE PLAAT VAN DE STANG (04). MAAK HET VAST MET TUSSENPLAATJES (31) EN MOEREN (32). STEEK DE STANG (04) IN HET OMHULSEL (21), EN MAAK DEZE VAST AAN HET FRAME (01). PAS DE HOOGTE VAN DE ZADEL AAN, EN MAAK DEZE VAST MET DE PIN (26).

STAP4: VERBIND DE MONITORKABEL A (9, AAN HET EIND VAN #5 DE STANG VAN HET STUUR) EN MONITORKABEL B (10, VAN DE FRAME), BEVESTIG DAARNA DE STANG VAN HET STUUR (5) AAN DE FRAME MET BOUTEN (28) EN TUSSENPLAATJES (29).

STAP5: BEVESTIG HET STUUR (6) AAN DE STANG (05) EN MAAK DEZE VAST MET TUSSENPLAATJES (29) EN BOUTEN (28).

STAP6: VERBIND MONITORKABEL A (9, BOVENAAN DE STANG VAN HET STUUR) MET DE MONITOR (08) EN BEVESTIG DAARNA DE MONITOR (08) AAN HET PLAATJE (BOVEN AAN DE STANG VAN HET STUUR) MET SCHROEVEN (22).

NU HET ASSEMBLEREN VAN DE MAGNETISCH PROGRAMMEERBARE FIETS IS VOLTOOID, LEEST U A.U.B DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR:
HET IS AANGERADEN OM EEN AC ADAPTER TE GEBRUIKEN MET 9V / 1000MA. LEEST U OOK A.U.B. DE MONITOR INSTRUCTIES DOOR VOOR DE BENODIGDE INFORMATIE.

NUMMER	AANTAL	BESCHRIJVING
1.	1	FRAME
2.	1	VOOR STABILISATOR
3.	1	ACHTER STABILISATOR
4.	1	ZADEL STANG
5.	1	STANG VAN HET STUUR
6.	1	STUUR
7R.	1	PEDAALAS (R)
7L.	1	PEDAALAS (L)
8.	1	MONITOR
9.	1	MONITORKABEL A
10.	1	MONITORKABEL B
11.	1	KETTING OMHULSEL (R-1)
12.	1	KETTING OMHULSEL (L-1)
13	1	KETTINGOMHULSEL (R-2)
14.	1	KETTING OMHULSEL (L-2)
15.	1	HULS
16.	2	STUUR DOPJE
17.	2	STUUR HANDVAT
18.	1	PEDAAL (R)
19.	1	PEDAAL (L)
20.	1	ZADEL
21.	1	STANG OMHULSEL
22.	4	M5 SCHROEF
23.	2	WIEL
24.	2	KAPJE
26.	1	PIN SCHROEF
27.	2	M8 BOUT X 90mm
28.	10	M8 PLUG BOUT X 20MM
29.	12	M8 TUSSENPLAATJE
31.	3	VEER TUSSENPLAATJE
32.	3	M8 NYLON MOER
33.	2	M8 KOP MOER